

## Guia para Carregadores - Smart Li-íon Power



### -> Indicadores de carregamento

- 1 laranja = 0 a 33%
- 2 laranjas = 34 a 66%
- 2 laranjas = 67 a 99%
- 3 verdes = CARGA COMPLETA!


- **Leds vermelhos** = ERRO, retire os aparelhos do carregador, retire o carregador da tomada e tente o carregamento novamente. Ou troque o receptor por um novo. Caso o problema persista contate o Suporte Técnico da Espaço da Audição.

### -> Tempo de Carregamento:

- **30 minutos** de carregamento oferece uma média de **7 horas** de uso;
- **3 a 4 horas** para uma carga completa, que oferece uma média de **19hrs de uso ou 17hrs com utilização de streaming de 5hrs** o carregador pode ficar ligado na tomada, mesmo após o carregamento completo);
- O carregador tem função de **desumidificar** (secagem suave de seus aparelhos).

-> Coloque seus aparelhos para carregar diariamente. Na mesma posição que você vê na imagem acima, receptor do lado oposto das luzes de led;

-> Liga/desliga é automático: ao colocar os aparelhos no carregador os mesmos desligam e ao retirar os do carregador eles ligam automaticamente.



## Guia para Carregadores - Smart Li-íon Power



### -> Indicadores de carregamento

- 1 laranja = 0 a 33%
- 2 laranjas = 34 a 66%
- 2 laranjas = 67 a 99%
- 3 verdes = CARGA COMPLETA!

- **Leds vermelhos** = ERRO, retire os aparelhos do carregador, retire o carregador da tomada e tente o carregamento novamente. Ou troque o receptor por um novo. Caso o problema persista contate o Suporte Técnico da Espaço da Audição.

### -> Tempo de Carregamento:

- **30 minutos** de carregamento oferece uma média de **7 horas** de uso;
- **3 a 4 horas** para uma carga completa, que oferece uma média de **19hrs de uso ou 17hrs com utilização de streaming de 5hrs** o carregador pode ficar ligado na tomada, mesmo após o carregamento completo);
- O carregador tem função de **desumidificar** (secagem suave de seus aparelhos).

-> Coloque seus aparelhos para carregar diariamente. Na mesma posição que você vê na imagem acima, receptor do lado oposto das luzes de led;

-> Liga/desliga é automático: ao colocar os aparelhos no carregador os mesmos desligam e ao retirar os do carregador eles ligam automaticamente.

